

Vorgehen beim Bau einer Sandlinse

1. Eine 1.5m tiefe Grube wird ausgehoben.



2. Abgerundete Steine werden auf den Boden der Grube gelegt.



3. Grube wird mit Sand gefüllt.



4. Der Rand wird mit Baumstämmen befestigt.



